

ダウンロードとインストール方法（必ずお読みください）

eco労師2022シリーズお使いの方のみご利用できます。

対象商品

eco労師2022 電気 eco労師2022 給排水衛生
eco労師2022 空調 eco労師2022 設備用耐震

アップデート内容

ページ最下部の『eco_2022L02.exe』ファイルの実行後、eco労師2022 のインストールフォルダ内に作成される『README.htm』をご覧ください。

ダウンロードとアップデート方法

ページ最下部の『eco_2022L02.exe』のファイルを適当な場所（例：デスクトップ）にダウンロードしてください。

ダウンロード終了後、『eco_2022L02.exe』を起動させてください。インストールが開始されます。

『eco_2022L02.exe』を起動直後、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。

開始したプログラムが「eco労師 アップデート」であることをご確認いただき、「続行」ボタンをクリックしてください。以降、画面に表示されるメッセージに従ってください。

アップデート後、修正ファイルが追加されます。

Excelファイル名の日付を確認の上、最新日付のファイルをご使用ください。

※（原本）フォルダにも追加されます。

例：

ダウンロード「eco_2022L02.exe」

・電気：eco労師_電気設備(1)221012_eco.xlsmファイルを追加

【アップデート後】

インストールフォルダ¥eco_2022_JAFMEC¥電気設備計算ソフト2022フォルダ内に

「eco労師_電気設備(1)221012_eco.xlsm」ファイルが追加されますので、こちらをご使用ください。

ダウンロード

2022.10.17

1. USBプロテクタ破損時、緊急起動（コード入力）に対応。
2. 「eco労師_電気設備(1).xlsm」ファイル内、動力設備負荷表を修正。
「eco労師_電気設備(1)221012_eco.xlsm」ファイルを追加。こちらをご利用ください。
3. 「eco労師_電気設備(2).xlsm」ファイル内、電路計算書（分岐配線用）で脆弱性を修正。
「eco労師_電気設備(2)221012_eco.xlsm」ファイルを追加。こちらをご利用ください。

ダウンロード eco_2022LUP02.exe